

# 포스/키오스크 설치 가이드

(주) 아이리젠


# 목차

## 키오스크 설치

1. 설치파일 다운로드	.....	3
2. 설치파일 실행	.....	4
3. 필수요소 설치	.....	5
4. MSSQL 및 키오스크 프로그램 설치	.....	6
5. 로그인 및 업데이트	.....	7
6. 환경설정 – 기본정보	.....	8
환경설정 – 유통-셀프	.....	10
환경설정 – 포스 환경설정	.....	17
환경설정 – 추가정보	.....	18
환경설정 - 음성정보	.....	19
7. 고정 및 핸디스캐너 USB 설정	.....	20

# 1. 설치파일 다운로드

3



update.iregen.co.kr

주의 요한 | update.iregen.co.kr update.iregen.co.kr

## IREGEN IRM 다운로드

아이리젠 솔루션은 다양한 인터페이스를 지원합니다.  
그룹웨어, SCM, PDA, 키오스크 관리자는 안드로이드, 아이오에스, 웹을 지원하고 있습니다.  
해당 스토어에서 아이리젠을 검색하세요.

### IRM 설치

아이리젠 통합관리 솔루션입니다.

[지금 다운로드](#) [사용 설명서](#)

### POS/KIOSK 설치

유통 포스/ 키오스크 등을 지원합니다.

[지금 다운로드](#) [사용 설명서](#)

### PDM 설치

주문관리, 소분관리 등을 합니다.

[지금 다운로드](#) [사용 설명서](#)



### IregenWinService 설치

[\[설치 가이드\]](#)

1. URL : update.iregen.co.kr 접속한다.
2. IregenPosSetup.EXE 파일을 다운로드한다.
3. 다운로드 폴더로 이동하여 해당 파일을 실행한다.

## 2. 설치파일 실행

4




1. Windows 보안 설정에 따라 보안 알림 팝업창 출력 유무가 결정된다.
2. 보안알림 팝업창이 그림과 같이 출력된다면 추가정보를 클릭, 실행 버튼 클릭을 통해 설치파일을 실행한다.

### 3. 필수요소 설치

5

#### IregenPos - InstallShield Wizard




1. Windows 환경마다 필수 설치파일들이 다를 수 있다.

필수설치 파일 중 미 설치 파일만 보여진다.

2. 설치 중 윈도우 재부팅을 요구한다. 재부팅을 실행한다.

3. 재부팅 후 설치화면이 다시 실행된다. 혹 실행되지 않을 경우 설치파일을 재실행합니다.

## 4. MSSQL 및 키오스크 프로그램 설치





1. 데이터베이스를 설치한다.

2. 키오스크 판매 프로그램을 설치한다.

3. Windows를 재부팅한다.

## 5. 로그인 및 업데이트

7



1. 로그인 화면에서 아래정보를 입력 후 로그인한다.

회사코드 : 발급받은 회사코드

아이디 : 101

패스워드 : 111111 (임시비밀번호)

2. 접속 후 버전정보에 따라 업데이트를 실행한다.

## 6. 환경설정 - 기본정보

8

환경설정

기본정보 유통-셀프 포스 환경설정 추가정보 음성정보

사업장선택 = 선택 = 포스번호 = 선택 = 포스형태 = 선택 = 포스용도 = 선택 =

고정 스캐너 = 선택 = Baud rate = 선택 = 핸디 스캐너 = 선택 = Baud rate = 선택 =

고정 USB = 선택 = USB선택 = 선택 = 핸디 USB = 선택 = USB선택 = 선택 =

현금 결제기 = 선택 = Baud rate = 선택 = 사운드 V = 선택 = 화상캠수 0 = 선택 =

주모니터 1 = 선택 = 서브모니터 3 = 선택 = 셀프화면 (타이머) V = 선택 = WEB 접속포트 (포트 포워딩) 0 = 선택 =

언어선택 = 언어선택 = 13

현금지급기 카드결제 할인쿠폰사용 자동실행

현금영수증 카카오페이

- 영수증 프린터

USB 프린터 = 선택안함 =

COM 프린터 = 선택 = Baud rate = 선택 = COM체크 = 선택 =

인쇄양식 인쇄공백 0 = 선택 = LED램프 = 선택 =

- VAN

기본VAN Name = 선택 = Term ID = 선택 = VAN IP = 선택 = VAN Port = 선택 =

복수VAN Name = 선택 = Term ID = 선택 = VAN IP = 선택 = VAN Port = 선택 =

저장(F5) 닫기(F6)

키보드 실행 시간 등기화

1. 사업장선택 : 해당 사업장을 선택한다.
2. 포스번호 : 사업장의 포스번호를 선택한다.
3. 포스형태 : 키오스크 화면 형태에 따라 포스를 선택한다.  
유통 - 셀프(가로), 유통 - 셀프(세로)
4. 포스용도 : 회원, 비회원을 선택한다.
5. 고정스캐너 : USB, COM 포트, Baud rate를 선택한다.
6. 핸디스캐너 : USB, COM 포트, Baud rate를 선택한다.  
(USB 설정은 USB 설정 페이지를 참고)
6. 현금결제기 : COM 포트(Baud rate 입력)를 선택한다.
7. 사운드 : 사운드 사용유무를 선택한다.
8. 화상캠수 : 화상캠 사용유무를 선택한다.  
0:사용안함, 1:화상캠 1대, 2:화상캠 2대
9. 셀프화면 : 타이머 사용유무를 선택한다.  
일정시간이 지난 후 메인화면으로 돌아간다.
10. 주모니터 : POS 전용 환경설정 매뉴
11. 서브모니터 : POS 전용 환경설정 매뉴
12. 언어선택 : 키오스크 언어를 선택한다. (한국어, 영어 등)
13. 기능선택 : 필요한 기능들을 선택한다.
  - 현금지급기 : 현금 결제 가능
  - 카드결제 : 카드 결제 가능
  - 할인쿠폰사용 : 쿠폰할인 가능
  - 자동실행 : 최초 로그인 후 자동로그인 가능
  - 현금영수증 : 현금영수증 가능
  - 카카오페이 : 카카오페이 결제 가능

## 6. 환경설정 - 기본정보

9

환경설정

기본정보 유통-셀프 포스 환경설정 추가정보 음성정보

사업장선택 = 선택 = 포스번호 = 선택 = 포스형태 = 선택 = 포스용도 = 선택 =

고정 스캐너 = 선택 = Baud rate = 선택 = 핸디 스캐너 = 선택 = Baud rate = 선택 =

고정 USB = 선택 = USB선택 = 선택 = 핸디 USB = 선택 = USB선택 = 선택 =

현금 결제기 = 선택 = Baud rate = 선택 = 사운드 = 선택 = 화상캡수 = 0

주모니터 1 = 선택 = 서브모니터 = 선택 = 셀프화면 (타이머) = 선택 = WEB 접속포트 (포트 포워딩) = 선택 =

언어선택 = 언어선택 =

현금지급기  카드결제  할인쿠폰사용  자동실행  
 현금영수증  카카오페이

- 영수증 프린터

USB 프린터 = 선택안함 =  
COM 프린터 = 선택 = Baud rate = 선택 = COM체크 = 인쇄양식 = 0 = 선택 = LED램프 = 선택 =

영수증 종류 = 선택 =

- VAN

기본VAN Name = 선택 = Term ID = 선택 = VAN IP = 선택 = VAN Port = 선택 =

복수VAN Name = 선택 = Term ID = 선택 = VAN IP = 선택 = VAN Port = 선택 =

키보드 실행 시간 등기화 저장(F5) 닫기(F6)

1. USB 프린터: 윈도우 드라이버 설치 후 해당 프린터를 선택한다.

2. COM 프린터: COM포드와 Baud rate를 선택한다.

COM체크 활성화 되면 테스트 출력 가능

3. 인쇄공백 : 영수증 여백 조정 가능

4. LED램프 : 성인인증 램프 연결 후 설정 가능


5. 영수증종류 : 영수증 출력형태로 키오스크는 일반영수증을 선택한다. (COM 이용 시 기본선택)

6. 기본VAN Name : Van 회사 선택

7. 복수VAN Name : POS 전용 환경설정 매뉴

## 6. 환경설정 – 유통-셀프

10



### 1. 바코드 없는 상품 버튼 활성화

해당 버튼 활성화 시 추가적인 상품등록이 가능하다.

셀프(세로) 형태는 바코드 없는 상품 등록이 기본적으로 6개 가능하다. 상품수, 가로, 세로값을 조정하여 버튼을 커스텀 할 수 있다.

상품수 : 가로열을 의미하며 기본값 3으로 설정되어 있다.

가로, 세로 : 버튼 크기를 의미하며 가로 : 210,


세로 : 121로 기본 설정되어 있다.

### 2. 상단 탑메뉴 : 최상단의 아이콘바 표시 유무 선택

3. 현금지급기 잔액알림 : 일정금액 아래로 잔액이 남았을 때 등록된 연락처로 알림 발송이 가능하다.

## 6. 환경설정 – 유통-셀프

11



### 1. 첫페이지 레이아웃

등록한 이미지로 키오스크 첫페이지를 커스텀 할 수 있다.

- 키오스크 : 키오스크에 등록한 이미지를 불러온다.

- 서버 : 앱에서 등록한 이미지를 불러온다.

- 전체이미지 : 전체페이지에 한가지 이미지 등록 가능

- 분할(메인+버튼)

페이지를 2분할 하여 분할된 레이아웃에 각각 이미지 등록 가능


- 동영상(전체화면)

메인동영상에 등록된 영상을 첫페이지에 재생한다.  
동영상은 키오스크에서만 등록 가능하다.

- 바탕화면 색상 : 바탕화면 색상 변경 가능

## 6. 환경설정 – 유통-셀프

12



### 1. 자판기

종이컵 불출기 : 종이컵 자판기와 연동이 가능하다.

담배 자판기 : 담배 자판기와 연동이 가능하다.

### 2. 배너관리

특정위치에 배너를 추가 할 수 있으며, 배너 이미지 등록은 앱에서 가능하다.

- 배너사용 : 사용유무 선택
- 레이아웃 : 배너 이미지 위치 선택 (상단, 오른쪽, 하단)
- 배너높이 : 배너 높이 선택
- 슬라이딩 : 여러 이미지를 등록하여 슬라이딩 형태로 표현 할 수 있으며, 시간 설정이 가능하다.



이미지 관리탭에서는 버튼별로 이미지를 커스텀 할 수 있는 기능을 제공한다. 설정이 가능하다.

각 버튼별로 사용 이미지를 선택 할 수 있다.

기본 : 프로그램에 내장된 기본 이미지 사용

로컬 : 키오스크에 등록된 이미지 사용


이미지 선택 을 클릭하여, 이미지를 등록

서버 : 모바일용 관리 프로그램에서 등록한 이미지 사용

- 현금버튼 : 현금결제 버튼 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- 카드버튼 : 카드결제 버튼 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- 카카오버튼 : 카카오결제 버튼 이미지를 커스텀 할 수 있다.

## 6. 환경설정 – 유통-셀프


14



- 회원가입 : 회원가입 버튼 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- 결제하기 : 결제하기 버튼 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- PLU버튼 : PLU 버튼은 배경색, 상품명, 판매금액 색상 선택이 가능하다.


## 6. 환경설정 – 유통-셀프

15



- 현금결제 : 현금결제 진행화면 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- 카드결제 : 카드결제 진행화면 이미지를 커스텀 할 수 있다.
- 카카오결제 : 카카오결제 진행화면 이미지를 커스텀 할 수 있다.


## 6. 환경설정 – 유통-셀프



- 결제완료 : 결제 완료 화면의 이미지를 커스텀 할 수 있다.  
배경색 선택도 가능하다.

## 6. 환경설정 – 포스 환경설정

17



### 1. 로컬 DB 접속정보

로컬 DB 정보를 알 수 있다.


체크

버튼을 클릭하여, 최초 1회 로컬 DB 접속

체크 필요

## 6. 환경설정 - 추가정보

18




### 1. 추가인쇄

POS 전용 환경설정 매뉴

## 6. 환경설정 - 음성정보

19



### 1. 음성정보

키오스크의 음성을 선택 할 수 있다.

- **사용** : 프로그램에 등록된 음성파일을 사용
- **선택** : 기본으로 제공되는 음성파일 외에 사용자가 등록한 음성파일을 선택하여 사용할 수 있다.
- **안함** : 음성정보를 사용안함

### 2. 선택사용(파일경로)


사용자 음성파일을 등록 할 수 있다. 해당 컬럼을 클릭하면, 파일등록창이 팝업된다.

### 3. 플레이

듣고자 하는 파일에 Play 버튼을 클릭하면, 미리듣기가 가능하다.

## 7. 고정 및 핸디스캐너 USB 설정

20



1. 고정스캐너 및 핸디스캐너를 USB로 선택 시 다음과 같은 설정이 필요하다.

리더기 선택창에서 리더기로 임의의 바코드를 스캔 후 선택 버튼을 클릭한다.



Telephone  
070 - 4152 - 3618

—  
Email  
[contact@iregen.co.kr](mailto:contact@iregen.co.kr)